

Guía Rápida Trasmisor Y localizadores Paddle UltraBeep



Instalación y Operación:

Instalación del Trasmisor

1. Desempaque el sistema. Asegúrese de que estén completos los siguientes artículos.
 - Trasmisor
 - Adaptadores de de 9 – VAC
 - Antena.
 - Localizadores recargables.
 - cargador
2. Conecte la fuente de poder de 9 voltios a un contacto en la pared.
3. Conecte la punta de la fuente de poder al trasmisor en la parte posterior.
4. Instale la antena.
5. **El trasmisor está listo para usarse.**

Instalación del cargador



1. Desempaque las partes del cargador.

- Adaptador Corriente.
- Cargador(es).

2. Conecte el adaptador a la corriente y a los cargadores, lleva un cable pequeño para interconectar los cargadores. **La entrada se encuentra en la parte posterior del cargador.**

3. Ponga los localizadores a cargarse durante 1 hora antes de usarlos por primera vez (Los localizadores se entregan con carga completa).

4. El sistema está listo para su empleo.

Los localizadores deben estar siempre cargándose cuando no son utilizados

Operación

Pagers

- Quite el localizador de su cargador y espere hasta que complete su ciclo de reinicio (parpadea)
- Si el localizador no hace su ciclo de reinicio, asegúrese de que los cargadores estén conectados a su fuente de poder.

Digite el número de localizador en el teclado del transmisor y presione la tecla (botón) SEND.

Recargue (TODO EL TIEMPO)

Los localizadores cuando no se utilicen.

- Acomode los localizadores en el cargador y asegúrese de que la luz de cargado de cada uno de los localizadores se encienda de manera regular.

RECUERDE

**Anotar el NÚMERO de localizador cuando lo entrega al cliente.
Recoger el localizador cuando regrese el cliente.**

SOPORTE TÉCNICO:

(55) 5662-2791

soporte@lrsmexico.com