

# Guía Rápida Trasmisor Y localizadores Coaster UltraBeep



## Instalación y Operación:

### Instalación del Trasmisor

1. Desempaque el sistema. Asegúrese de que estén completos los siguientes artículos.
  - Transmisor
  - Adaptador de Corriente
  - Antena.
  - Localizadores recargables.
  - cargador
2. Conecte la fuente de poder a un contacto en la pared.
3. Conecte la punta de la fuente de poder al trasmisor en la parte posterior.
4. Instale la antena.
5. **El trasmisor está listo para usarse.**

## Instalación del cargador



1. Desempaque las partes del cargador.

- Adaptador de corriente.
- Cargador(es).

2. Conecte el adaptador a la corriente y a los cargadores, lleva un cable pequeño para interconectar los cargadores (cuando es más de uno). **La entrada se encuentra en la parte posterior del cargador.**

3. Ponga los localizadores a cargarse durante 1 hora antes de usarlos por primera vez (El equipo se envía con carga completa).

4. El sistema está listo para su empleo.

**Los localizadores deben estar siempre cargándose cuando no son utilizados.**

## Operación

### Localizadores Coaster

- Quite el localizador de su cargador y espere hasta que complete su ciclo de reinicio (parpadea)
- Si el localizador no hace su ciclo de reinicio, asegúrese de que los cargadores estén conectados a su fuente de poder.

**Digite el número de localizador en el teclado del transmisor y presione la tecla (botón) SEND.**

### Recargue (TODO EL TIEMPO)

Los localizadores Coaster cuando no se utilicen.

- Acomode los localizadores Coaster en el cargador y asegúrese de que la luz de cargado de cada uno de los localizadores se encienda de manera regular.

## RECUERDE

**Anotar el NÚMERO de localizador cuando lo entrega al cliente.  
Recoger el localizador cuando regrese el cliente.**

## SOPORTE TÉCNICO:

**(55) 5662-2791**

**soporte@lrs\_mexico.com**